

Monteringsanvisning för Vaara Nordic™ ytterpaneler med dold spikning

Liggande montering

För liggande montering installeras vertikala läkt som fästs genom vind-skyddsskivan och in i väggens reglar. Avståndet mellan läkten ska vara 400–600 mm (rekommenderat 400 mm samt korsläktning). Läktens bredd ska vara minst 95 mm och tjockleken minst 22 mm. Panelernas nederkant ska placeras minst 30 cm över marknivån.

Ytterpanelerna fästs med varmförzinkade spikar eller klammer (paneler med lasyr ska fästas med rostfria fästdon). Spikarna får inte slås för djupt så att panelens yta skadas, men de får inte heller sticka upp.

Lämplig spikstorlek är t.ex. 2,1/2,3 × 50 mm. Spiken ska gå igenom läkten. Lämplig klammer är t.ex. RST-klammer 50 × 10 × 1,6 mm. Klammer rekommenderas eftersom de är lättare att skjuta i spontens spikspår och minskar risken för sprickor i sponten.

Monteringen påbörjas nerifrån, och den första panelen vilar på monteringskrokar som fästs helt vågrätt. Panelerna spikas i spikfåran på spontens baksida. Varje fästpunkt ska ha två klammer/spikar, med ett inbördes avstånd på ca 40 mm och minst 40 mm från panelens ände. Den första skarven ska placeras på en läkt eller så ska en extra läkt monteras för skarven.

Följande panelrader kan skarvas mellan läkten utan extra stöd. Skarvarna får inte hamna närmare varandra än ett läktavstånd.

Paneländar som kapats på byggsplatsen ska alltid ytbehandlas före montering.

Instruktionsvideo för liggande montering med dold spikning (på finska):

<https://www.youtube.com/watch?v=8UeRVWwgPFY>



Stående montering

Vid stående montering inleds läktningen alltid med vertikala läkt för att säkerställa luftcirkulation. Därefter monteras stående läkt enligt samma rekommendationer som vid liggande montering. En styrningsläkt monteras vid fasadens nederkant för att säkerställa en rak och jämn startlinje. Panelernas nederkant ska placeras minst 30 cm över marknivån. Panelernas nedre ändar ska förses med droppnäs, som målas före montering.

Panelerna fästs med varmförzinkade spikar eller klammer (paneler med lasyr ska fästas med rostfria fästdon). Lämplig spikstorlek är t.ex. 2,1/2,3 × 50 mm, och spiken ska gå genom läkten. Lämplig klammer är t.ex. RST-klammer 50 × 10 × 1,6 mm. Klammer rekommenderas eftersom de är lättare att skjuta in i spontens spikspår och ger mindre risk för sprickor. Spikarna får inte slås för djupt eller sticka upp.

Monteringen inleds med monteringskrokar som fästs i en exakt lodrät linje. Panelerna spikas i spikfåran på spontens baksida. Varje fästpunkt ska ha två klammer/spikar, med ett inbördes avstånd på ca 40 mm och minst 40 mm från panelens ände.

Panelerna kan skarvas mellan läkten på samma sätt som vid liggande montering.

Instruktionsvideo för stående montering med dold spikning (på finska):

<https://www.youtube.com/watch?v=yvE7hpch2hc>

